

STRØLECA I KANNE



INGREDIENSER OG UTSTYR



Strøleca, jigg



Bakk, kanne, trakt

STRØLECA - fremgangsmåte



1 Skyv kanne inn til stopp



2a Sett på trakt og hell i Leca



2b Sett på trakt og hell i Leca



3 Ved tilstrekkelig mengde Leca i kanne, fjern trakt



4 Skru på kork



5 Ferdig produkt